



UWAGA

Punkty mocowania oraz miejsce potrzebne do motażu bramy, należy sprawdzić na miejscu przed instalacją. Górne wsporniki należy przykręcić do betonowego nadproża lub do stalowej konstrukcji.

 minimalna przestrzeń wymagana przy motażu bramy

 przestrzeń potrzebna przy motażu napędu



DOORBAU
BRAMY DLA PRZEMYSŁU

MULTISPEED

napęd po prawej stronie
bez osłony

www.doorbau.pl