



**UWAGA**  
 Punkty mocowania oraz miejsce potrzebne do motażu bramy, należy sprawdzić na miejscu przed instalacją. Górne wsporniki należy przykręcić do betonowego nadproża lub do stalowej konstrukcji.

-  minimalna przestrzeń wymagana przy montażu bramy
-  przestrzeń potrzebna przy montażu napędu



**DOORBAU**  
BRAMY DLA PRZEMYSŁU

**TRANSRAPID - K**  
napęd po prawej stronie  
z osłoną

[www.doorbau.pl](http://www.doorbau.pl)